



VINYLKOTE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour août 2012

TYPE DE TRAVAUX

**Coloration, recoloration, rénovation de vos
Vinyles, simili cuir, cuirs,
Plastiques souples, dacron, ABS, PVC...**

DESTINATIONS

SECTEUR AUTOMOBILE et CYCLE

- sièges de voitures, de bus,
- capotes de voitures,
- tableaux de bord,
- selles de vélos, motos scooters, sacoches.

SECTEUR AERONAUTIQUE

- sièges passagers pour avions de ligne, jets privés et avions de collections.

SECTEUR NAUTIQUE

- sièges de bateaux.

SECTEUR AMEUBLEMENT

- fauteuils, canapés pour le particulier
- fauteuils, canapés du secteur médical et paramédical et bien-être (dentiste, kinésithérapeutes, infirmiers, esthéticiennes, coiffeurs...)
- fauteuils, canapés des aires d'accueil aéroportuaires, des musées,

SECTEUR PLEIN AIR

- bâches, toiles de protection, barnum

PRODUIT

VINYLKOTE est une coloration.

VINYLKOTE pénètre la matière à colorer.

VINYLKOTE entre en liaison chimique avec les vinyles.

VINYLKOTE ne pèle pas, ne s'écaille pas, ne se fissure pas.

VINYLKOTE respecte la qualité des supports :

- notamment leur texture, en laissant apparaître le grain du support,
- et leur aspect brillant ou mat.

VINYLKOTE est une teinture de longue durée qui garde les propriétés du support et qui permet de revenir facilement sur une coloration pour des retouches successives ou un coup de neuf.

VINYLKOTE s'utilise à l'aérosol, au pistolet HVLP ou à l'aérographe dans tous les coloris du RAL Européen.

AVERTISSEMENTS à L'UTILISATEUR

La présente notice a pour but l'information de notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.

Pour tout litige, la société PLASTIKOLOR'ACTION ne saurait être tenue responsable du résultat de l'application si les tests préalablement conseillés par le fabricant n'avaient pas été réalisés par le client (voir ci-après).



PLASTIKOLOR'ACTION - 22 Rue Henri Becquerel – 77290 MITRY MORY
TEL : 01 60 21 61 61 - FAX : 01 60 21 61 64 - www.plastikolor.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

VINYLKOTE doit être appliqué dans un local aéré, le port d'un masque respiratoire ainsi que l'utilisation de gants est fortement recommandé pour éviter tous risques de réactions allergiques.

Utiliser et ranger VINYLKOTE à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement.

- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- Ne pas respirer ou avaler .
- En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- En cas de problèmes consulter un médecin.

TEST PREALABLE OBLIGATOIRE

Pour éviter toute mauvaise surprise lors de l'utilisation de Vinylkote, il faut :

TOUJOURS TESTER L'ADHERENCE SUR UNE PETITE SURFACE avant L'APPLICATION AVEC VINYLKOTE sur la surface globale

Environ 1 heure après avoir appliqué le produit en voiles légers sur une petite zone, appliquer un adhésif sur la surface testée, puis retirer l'adhésif sèchement.

Si quelques particules de peintures apparaissent sur l'adhésif, cela signifie qu'il y a une mauvaise adhérence.

Dans ce cas il faut réitérer le nettoyage avec PREPNET (voir ci-après), nettoyant dégraissant en dispersion aqueuse et principes actifs d'origine végétal. Laisser sécher et réappliquer le VINYLKOTE en voiles légers.



MODE d'EMPLOI sur support VINYLE – Plastiques ABS – PVC

1. Bien nettoyer le support avec VINYL CLEAN que vous pouvez utiliser pur ou dilué jusqu'à 2 volumes en eau afin de retirer saleté, poussière et graisse.
2. Essuyer avec un chiffon propre, laisser sécher et masquer les parties à protéger.
3. A l'aérosol, appliquer plusieurs voiles légers selon le coloris à recouvrir en espaçant de quelques minutes les voiles afin de laisser évaporer les solvants contenus dans la peinture.
4. Ne pas oublier de faire un essai sur une petite surface, afin de vérifier l'adhérence du VINYLKOTE. Appliquer un adhésif, environ 1 heure après.

PRECAUTIONS

Ne jamais essayer de faire pénétrer VINYLKOTE en 1 seule couche épaisse : les solvants ne pourraient pas s'échapper et le tissu vinyle resterait poisseux définitivement.

Ne pas oublier de faire un essai sur une petite surface, afin de vérifier l'adhérence du VINYLKOTE. Appliquer un adhésif, environ 1 heure après.

S'il reste une trace du produit sur l'adhésif le produit n'a pu pénétrer le support, et ce pour plusieurs raisons possibles :

a -Mauvaise préparation : sur vinyle (skaï), support très encrassé ou entretenu avec des polish à base de silicone ou ayant des dépôts de laques ou vernis, ou également un revêtement anti-tâche ou imperméabilisant. Dans ce cas vous devez nettoyer avec **PREPNET**, ce nettoyant retire le revêtement empêchant le produit de pénétrer la surface du support. Appliquer au chiffon, laisser agir quelques minutes et essuyer le support.

laisser sécher et réappliquer le VINYLKOTE en voiles légers.

b - Sur pvc ou abs rigide (ex :pare-chocs ou panneaux intérieurs déjà peints) une couche de peinture Polyuréthane ou un vernis l'empêche de pénétrer.

☞ Il faut alors passer le **VINYLPREP** décapant peinture solvantée avec un chiffon

ATTENTION NE JAMAIS UTILISER VINYLPREP sur du plastique ABS , PVC non peint cela le ferait fondre.

c- POLYURETHANE SOUPLE(ressemble au vinyle mais très brillant habituellement) /**POLYPROPYLENE/EPDM** ou **MELANGES** : nous rencontrons certains plastiques durs ou souples, difficiles à pénétrer.

☞ Il faut alors appliquer un voile de **POLYPREP** (primaire d'adhérence) avant d'appliquer **VINYLKOTE**. Cette application est réservée au professionnel.

TESTER le PLASTIQUE avec solvant, si inerte au solvant ne pas appliquer VINYLKOTE

VINYLKOTE s'applique également au pistolet, il est vendu en pot de 1 litre, 5 litres ou à la demande avec un minimum de 1 litre par couleur dans tous les coloris du nuancier RAL Européen, nuancier NCS etc...

Les pistolets préconisés sont ceux de nouvelle génération type HVLP utilisé à 2/2.5KW (aiguille 1-1.2 1.4) ou à l'aérographe à environ 20cm du support. Le pistolet se nettoie avec le solvant de nettoyage habituel.

Pot de 1L: Bien mélanger la teinture avant emploi, filtrer la peinture avant avec filtre FIN type 125 microns (Ne pas ajouter de solvant). Pouvoir couvrant :4/5 m² au pistolet suivant le coloris à reteinter.



MODE d'EMPLOI sur support Cuir

Il existe une multitude de qualités, variétés, traitements du cuir suivant l'âge ou la provenance de ceux-ci.

Aussi, il est bon d'être prudent et de TOUJOURS TESTER SUR UNE PETITE SURFACE afin de vérifier l'adhérence au support, environ 1 heure après avoir nettoyé au VINYL CLEAN puis appliquer VINYLKOTE en voiles légers, appliquer un adhésif puis retirer le séchement.

S'il reste une trace de produit sur l'adhésif, c'est que le produit n'a pas pu pénétrer, il faut donc à nouveau préparer le support avec **PREPNET** si celui-ci est traité antitaches ou imperméabilisé.

Si vous savez dès le départ que votre cuir est teinté au tonneau mais traité antitaches, nettoyer directement avec **PREPNET** sans appliquer le **VINYL CLEAN** avant, sécher puis appliquer en voiles légers.

Il faut toujours laisser agir le **PREPNET** quelques minutes, avant d'essuyer laisser sécher le cuir.

Si nous sommes en contact avec **des cuirs de véhicules anciens de collection** ceux-ci, à l'époque, étaient peints en surface (on peut le contrôler en regardant l'envers du cuir, si celui-ci est couleur peau et l'extérieur de couleur on peut dire que le cuir est peint en surface) la peinture bouche les pores du cuir, il faut alors décaper le cuir avec **VINYLPREP**, pour les non professionnels ne pas effectuer cette opération.

Cette opération doit être effectuée dans un local aéré en portant un masque respiratoire, et de préférence en cabine peinture

PRECAUTIONS

Dans l'ameublement, les cuirs sont souvent teintés au tonneau, ils possèdent parfois un traitement de surface qui empêche l'adhérence du Vinylkote, d'où l'intérêt de tester sur une petite surface avant de se lancer dans l'application d'une grande surface.

Dans ce cas préparer le cuir avec PREPNET directement puis appliquer Vinylkote en voiles légers.

QUELQUES ASTUCES A CONNAITRE POUR LES GRANDES SURFACES A COLORER

Lorsque vous voulez reteinter du rouge par dessus du noir, il est parfois préférable de passer un premier voile de VINYLKOTE beige ou gris avant de passer le VINYLKOTE ROUGE; pour éviter d'avoir à passer beaucoup de couches pour teinter.

Les peaux d'agneaux ou cuirs pleines fleurs naturels sont souvent très poreuses. ATTENTION DE NE PAS TROP CHARGER EN VINYLKOTE pour ne pas sécher le cuir.

Toutefois, si c'est le cas vous pouvez toujours re-nourrir et assouplir le cuir avec un produit adapté naturel, à base de cire d'abeille et de lanoline, type LEASER BALSAM.

Si le cuir que vous devez reteinter est trop vieux et sec, changez plutôt la pièce et recolorer le tout après.

24 Heures plus tard renourrir le cuir avec un lait ou une crème à base de cire d'abeille et lanoline type LEATHER BALSAM.

DANS TOUS LES CAS, IL EST BON DE NOURRIR LE CUIR 24H/48H APRES UNE COLORATION

Vous pourrez également si vous le désirez après coloration appliquer notre imperméabilisant antitaches qui vous permettra un meilleur entretien et une plus grande facilité pour le nettoyage des taches, traces de chaussure, saleté etc.....

Vous pourrez nettoyer vos tâches sur les supports imperméabilisés, avec **PREPNET**, nettoyant dégraissant en dispersion aqueuse de solvants organiques et de principes actifs d'origine végétale.

